


AmbiCloud Air

Diffuseur d'arôme – Manuel d'utilisation



Scent marketing



Android system



iOS system

If the QR code cannot be scanned, please search for "Scent Marketing" in Google play or APP store.




BT



V3.1

01 Spécification

Modèle	A1
Dimensions	148*58*158mm
Flacon	100ml
Entrée	USB 5V – 0,3A MAX
Puissance	1,5W
Portée	30m²/90m³/3200ft³
Poids net	0,59kg
Matériau	Plastique, acrylique



Flacon



Clé




Vis



Manuel



Support de fixation


Câble Type-C
(optionnel)



02 Instructions Bluetooth

Comment obtenir l'application :

Recherchez « scent marketing » sur Google Play ou l'App Store.

Remarque :

1. Assurez-vous que le Bluetooth de l'appareil est activé.
2. Assurez-vous que la localisation du téléphone mobile est activée.



Modifier le mot de passe

Allez dans « Device control » → « About », puis appuyez sur « Change password ».

1. Saisissez le nouveau mot de passe.
2. Confirmez le nouveau mot de passe.
3. Appuyez sur « Change password » pour enregistrer.

Remarque : Si vous avez oublié le mot de passe, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour restaurer les paramètres d'usine. Le mot de passe d'usine est 8888.

03 Étapes d'installation

1. Insérez la clé dans la pièce correspondante, tournez sur « unlock » (déverrouiller) puis retirez-les. Appuyez sur le bouton de fixation en haut et poussez vers l'avant.
2. Raccordez fermement la tête de diffusion au flacon de parfum et installez l'ensemble dans l'appareil.
3. Choisissez le « Power mode » (secteur) ou le « Battery mode » (pile), puis branchez l'appareil ou insérez la pile. (Lors du tout premier branchement, veuillez patienter environ 4 minutes pour permettre à l'appareil de charger.)
4. Insérez la clé dans la pièce correspondante, engagez-la dans la serrure et tournez sur « lock » (verrouiller) pour fermer.

Montage mural

1. Percez et posez les 3 vis dans le mur.
2. Accrochez l'appareil aux vis.

Un court tutoriel vidéo sur le montage mural est disponible via le code QR du manuel original du fabricant.

Points importants pour l'utilisation des bandes adhésives invisibles

1. Essuyez la surface du carrelage avec de l'alcool afin de retirer graisse, poussière et traces d'eau, et assurez-vous que la surface de collage est parfaitement sèche.
2. Évitez les joints de carrelage ainsi que les zones inégales ou endommagées ; choisissez une surface lisse et intacte pour le collage.
3. Retirez le papier protecteur et collez lentement la bande sur le mur en partant d'une extrémité. Utilisez un grattoir (ou un objet plat) pour appuyer du centre vers l'extérieur afin de chasser les bulles d'air.
4. Évitez toute utilisation dans des zones exposées durablement à des températures élevées (>60 °C), à un contact direct avec l'eau (par ex. sous une douche), à un flux d'air de climatisation ou à tout autre endroit pouvant réduire l'adhérence.
5. Vérifiez chaque mois les bords des bandes adhésives. En cas de décollement ou d'espace, renforcez ou remplacez la bande.

04 Concentration et consommation

Niveau	Temps de fonct. (s)	Temps de pause (s)	Consommation (g/h)
G1	3s	900s	0,04
G2	3s	810s	0,05
G3	3s	720s	0,06
G4	3s	630s	0,07
G5	3s	540s	0,08
G6	3s	450s	0,13
G7	3s	360s	0,19
G8	3s	270s	0,24
G9	3s	180s	0,30
G10	3s	90s	0,35

Remarques :

- 100 ml d'huile permettent environ 6300 à 6700 diffusions dans des conditions normales.
- La durée de diffusion est de 3 secondes pour tous les niveaux.
- La consommation peut varier selon le niveau et l'huile utilisée.

05 Avertissements

1. Maintenez toujours l'appareil à la verticale. L'incliner ou le poser à plat peut provoquer un débordement d'huile et réduire son efficacité.
2. Ne modifiez, ne démontez et ne réparez jamais l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, contactez notre service technique.
3. N'utilisez PAS de chargeur rapide avec cet appareil.
4. Lors de la première utilisation, ou si l'appareil n'a pas été utilisé depuis plus de 7 jours, la carte de contrôle est déchargée. Insérez les piles et patientez 4 minutes : l'appareil reprendra alors automatiquement son fonctionnement.

06 Dépannage

Avant de faire réparer l'appareil, veuillez essayer de diagnostiquer le problème à l'aide des indications suivantes.

Problème	Solution
Ne diffuse pas	Vérifiez que le mode sélectionné est correct. Vérifiez si l'appareil est en « Non-Working period » (période de repos). La pompe à air est peut-être défectueuse – remplacez-la par une neuve. Vérifiez que le tuyau n'est pas desserré.
Diffusion faible	Essuyez l'orifice de diffusion avec un coton-tige imbibé d'alcool, puis diffusez de l'alcool pendant 10 secondes (recommandé une fois par mois). Vérifiez que le joint n'est pas endommagé ou desserré. Vérifiez que le tuyau n'est pas desserré.
Fuite d'huile	Vérifiez que le flacon n'est pas desserré. Le joint de la tête de diffusion est peut-être endommagé ou desserré.
Projections d'huile	La tête de diffusion est endommagée – remplacez-la par une neuve. L'appareil est incliné ou couché – maintenez-le à la verticale.
Bruit inhabituel	La pompe à air est desserrée – resserrez-la. La pompe à air est endommagée – remplacez-la par une neuve.

07 Nettoyage de l'appareil

L'appareil doit être nettoyé dans les cas suivants :

1. Vous souhaitez changer de type d'huile essentielle.
2. La puissance de diffusion diminue.

Conseil : Nous recommandons un nettoyage régulier – environ une fois par mois.

Étapes de nettoyage

1. Retirez la tête de diffusion et dévissez le flacon.
2. Prenez un récipient plus grand, remplissez-le d'alcool industriel et laissez tremper la tête de diffusion et le flacon pendant 5 à 10 minutes.
3. Laissez sécher à l'air la tête de diffusion et le flacon.

Remarque : Après le nettoyage, allumez l'appareil et maintenez le bouton SET enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le niveau d'huile restant. Nettoyez le cadre métallique rapidement afin d'éviter toute décoloration ou corrosion due au contact avec l'huile essentielle.