

## Stoffhandtuchspender Fehlerbehebung Hygo Towel 2000

| PROBLEM   | MÖGLICHE URSACHE  | LÖSUNG  |
|---|---|---|
| Die Schlaufenlänge nimmt mit Einlegen eines neuen Handtuchs zu.         | Das Handtuch liegt nicht richtig auf der Einzugrolle.   | ✓ Nach Anleitung der schematischen Zeichnung das Handtuch einlegen, die Schlaufe neu einstellen und testen.   |
| Die Schlaufe wird durch Gebrauch länger.                                | Das Handtuch rutscht aus der Vorderseite des Spenders.<br><br>Das benutzte Handtuch wird nicht gleichmässig von der Rückantriebsrolle eingezogen<br><br>Das Handtuch staut sich hinten im Spender | ✓ Prüfen ob das Handtuch alt und fadenscheinig oder neu und hochgradig gestärkt ist. Handtuch ersetzen.<br><br>✓ Den Zustand der Einzugsvorrichtung für das benutzte Handtuch überprüfen, wieder einsetzen und testen.<br><br>✓ Blockierung entfernen und Handtuch wieder einsetzen |
| Das Handtuch kann nicht aus der Vorderseite des Spenders gezogen werden | Das Rollende des Handtuchs ist durch die Wäsche aufgebauscht oder doppelt gewockelt worden  | ✓ Neues Handtuch einlegen   |
| Das Handtuch wird nicht ganz eingezogen                                 | Der Handtuchbehälter ist voll   | ✓ Handtuch aus dem Behälter nehmen. Schlaufenlänge auf 30cm einstellen. (Siehe Einstellungen "Neueinstellung der Schlaufenlänge.")  |