

L'i.FAST est un adhésif CA à haute résistance finale sur une variété de substrats.



Seringue 2C i.FAST 10g
Numéro d'article 1000-51

Caractéristiques du produit

- Adhésif à 2C à base de cyanoacrylate de méthoxyéthyle
- Rapport de mélange 1 : 4
- Comblent les vides
- Collage élastique
- Résistance aux chocs
- Amovible sans résidus sur des surfaces lisses
- Fabriqué en UE

Possibilités d'application

- Signes
- Boîtes aux lettres
- Numéros de maison
- Lumières

SPECTRE D'ADHÉSION

Pour le collage de nombreux matériaux: acier inoxydable (A316), acier, aluminium (A5754), néoprène, caoutchouc, nitrile, EPDM, PVC, bois, cuir, PC / ABS, papier.

PRÉTRAITEMENT DES SURFACES

Pour obtenir des résultats reproductibles, le substrat porteur doit être préparé selon l'état de la technique dans chaque cas. Toutes les surfaces non définies doivent être enlevées à l'aide d'un procédé approprié et la colle et le mastic doivent être appliqués rapidement sur la surface préparée. En fonction de la pièce à assembler et des exigences attendues, un prétraitement mécanique et/ou chimique ou un nettoyage à l'aide d'alcool de nettoyage, d'isopropanol ou d'acétone est recommandé. Le substrat doit être stable et exempt de poussière, d'huile et de graisse avant l'application d'un agent de liaison ou de la colle.

APPLICATION

- 1) La surface adhésive doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- 2) Pour assembler la seringue, insérez d'abord le piston. Remplacez le bouchon par un mélangeur. Ensuite, appliquez quelques gouttes pour vous assurer que les deux composants sont mélangés.
- 3) Appliquez le matériau sur l'une des deux surfaces. Assemblage en 1 minute.
- 4) Le temps de correction est de 15 à 30 secondes. Appuyez fermement sur les deux parties pendant environ 30 secondes. Après 10 minutes, l'adhésif est complètement durci.
- 5) Changez le mélangeur toutes les 2 minutes pour éviter que l'adhésif du mélangeur ne durcisse.
- 6) Jetez le mélangeur après utilisation, remplacez le capuchon.
Conservez la seringue dans un endroit frais et sec.
- 7) Stockage optimal: 2°C à 8°C.
Le stockage à une température inférieure à 2°C ou supérieure à 8°C peut affecter les propriétés du produit
- 8) Durée de conservation: 12 mois

i.

GLUESYSTEMS GmbH
Ulmer Str. 53/1
D-73262 Reichenbach a.d.F.
T +49 7153 929 7885

info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com